感動をデザインします **TWINBIRD**

pd版

電気フライヤ -

₽-4693 取扱説明書



このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。 この取扱説明書をよく読んでから使用してください。

不適切な取扱いは事故につながります。 この取扱説明書は必ず保管してくだ さい。

もくじ

安全上のご注意 ・・・・・・・1・2
使用上の注意とお願い ・・・・・2
各部の名称とはたらき ・・・・・3
使いかた ······ 3·4
5
 お手入れ ······ 6
 揚げ物料理のポイント ・・・ 6・7
メニュー例 ・・・・・・・ 7
 こんなときは
アフターサービス ・・・・・・ 8
仕 様

RX0403A

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

- 1 お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
- 2 .お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件を一緒に付す必要があります。
- 3 .お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、 上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権 表示、使用条件を厳守する必要があります。

このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

安全上のご注意 ぬずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、ご使用前に、 この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。



水につけたり、水をかけたり しないでください。



ショート・感電の 恐れがあります。 丸洗いしないでく ださい。



定格 15A以上のコンセントを 単独で使ってください。

強制





他の器具と併用 すると分岐コン ヤント部が異常 過熱して発火す ることがあります。



使用中は製品のそばを離れ ないでください。





油が飛び散ることがあります ので、ご注意ください。 禁 止 油をこぼさないよう、ご注意



やけどの恐れが あります。

子供に使わせたり、幼児の 手の届くところで使わない 禁止 でください。




やけど・感電・ けがをする恐れ があります。

修理技術者以外の人は、絶対 に分解したり修理・改造は _{分解禁止} 行わないでください。



発火したり、異常 動作してけがをす ることがあります。






使用中は 移動しない 禁止

油がこぼれてやけど をする恐れがあり ます。



油は標準目盛以上、最小目盛 以下で使わないでください。



油がこぼれたり、 過熱してやけど・ 発火をする恐れ があります。 標準目盛っ この

範囲内で 最少目盛



使用中や使用直後は高温部 に触れないでください。



高温ですので、 やけどの原因に なります。



ビニールクロスなど熱に弱い 敷物の上や不安定なところ では使わないでください。



火災や渦熱事故の 原因になります。



火気(コンロ・ストーブ)など の近くや水・油のかかるところ で使わないでください。



火災の原因になり ます。



電源プラグを抜くときは、 電源コードを引っぱらない でください。



感電やショートして 発火の原因になり ます。



電源コードを傷つけたり、 破損させたり、加工したり、 無理に曲げたり、引っ張ったり、 ねじったり、たばねたりしない でください。また、重い物を 載せたり、挟み込んだりする と、電源コードが破損し、 火災・感電の原因になります。



電源プラグにピンやごみを 付着させないでください。

感電やショートして発火の原因になります。 禁止



使用時以外は、電源プラグ をコンセントから抜いてく プラグを抜ください。

> 思わぬ事故やけが・やけどや絶縁劣 化による感電・漏電火災の原因にな ります。



電源プラグはぬれた手で抜き 差ししないでください。



感電事故の原因に なります。



電源コードを足に引っかけ ないでください。





になります。 交流 100以外では使用しな

いでください。


火災・感電の原因になります。



電源コードや電源プラグが傷ん だり、コンセントの差し込みが 感雷やショートして発火の原因になります。



タコ足配線はしないでください。



落としたり、強い衝撃は与え ないでください。

禁 止 故障の原因になります。



揚げ物料理以外は使わない でください。

禁 止 故障・火災の原因になります。

は50cm以上離して にかけないでく ください。 ください。



壁や家具の近くで内なべを直接火|空炊きはしないで|揚げ物料理以外|金属製の串、へら、 ださい。

火災や故障の原因に



火災や故障の原因に なります。



ください。



には使わないでスプーン等は使わ ないでください。 内なべのフッ素加工 面が傷ついたり剥げ たりし、腐食の原因 になります。

油の飛び散りに注意してください


内なべに水滴がついたまま油を入れな いでください。

調理中は顔を近づけないでください。

適温にならないうちに材料を入れないでください。 (油温が上がってくると、油が飛び散って危険です。) 油は標準目盛より多く入れないでください。

2

各部の名称とはたらき



油煙の油を抑える働きをします

使いかた

1.ふたを開けます。



オープン ボタンを 押してふ たを開け **2**.油を入れます。 油を標準目盛まで入れます。


標準目盛(約1.0L) 最少目盛(つぎたし目盛 (約 800ml)

油は、標準目盛以上、最少目盛(つぎたし目盛) 以下で使わないでください。油がこぼれたり、 過熱してやけどや発火することがあります。

雷源プラグ

(コンセントへ)

3. プラグを差し込みます。



マグネットプラグ 差し込み口 マグネット

通電ランプと加熱ランプが点灯します。

ご注意

電源プラグやマグネットプラグにピンやゴミを 付着させないでください。 感電・ショート・発火の原因 になります。

4.油温を調節し、予熱をします。揚げ物の準備をします。




温度調節つまみで目的に合わせた温度に調節します。 (設定のめやすは 7ページのメニュー例をご覧ください。) 調理を始める前に油を予熱してください。約20分で設定温度に温 まりますので調理を始めることができます。

加熱ランプは温度調節つまみを 1900位置にした場合、油温 を保つために消えない場合があります。

パン粉などを油の上に落としてみるなど、油温の確認をしてください。



温度調節範囲



5.バスケットをセットします。

』 \ 予熱が済んだら本体にバスケットをセッ トします。

天ぷらなどのゆるい衣のときにはバ スケットは使わずに調理します。 バスケットを使わないときは材料投入 時の油はねに十分気をつけてください。



7.バスケットを下げて調理します。



バスケットのとってロック解除ス イッチを手前に引いてバスケット とってを折りたたむとバスケット が下がります。調理物の様子を 確認しながら揚げてください。

材料は一度にたくさん入れないでください。(油面の半分くらいが適当です。 一度にたくさん入れると油温が下がり揚げ物の仕上がりが悪くなります。 金串等、金属の調理用具は使用しないでください。 最少目盛(つぎたし目盛)まで油が減った場合は、標準目 盛まで油をつぎたしてください。少なすぎると過熱しすぎ て、やけどや発火することがあります。

調理中、調理後はふたをゆっくりと開けてください。ふ たの内面についた水分が落ちて油がはねる場合がありま すので、ご注意ください。

ご使用中、加熱ランプがついたり消えたりしますが油温 を調節しているためであり、問題ありません。

8 バスケットを上げてふたを 開け、揚ず物を取り出します。



ご注意

ふたは垂直方向に 開けたとき、取りは ずせます。他の角度 ではふたが本体から 取りはずせないため、 油がこぼれることが あります。ふたを開 ける際に蒸気でや けどをしないように ご注意ください。

9 ご使用後は...



ご使用後は、必ず電源 プラグをコンセントか ら抜いてください。

バスケット

使用後の油は、冷めてから油こし器な とって収納部 どに移しかえ、暗所に保管してください。 そのまま保管する場合は揚げカスを取 り除いてください。



油を他の容器に移しかえる際は左記の 方向から流してください。 反対側から 流すと、内なべのバスケットとって収 納部から油がもれることがあります。

3

使いかた…ー口串揚げアタッチメントを使用するとき

予熱が完了するまではふたを取付けて行ってください。最初から串揚げアタッチメントを 使用すると予熱時間が長くなり適温まで上がらないことがあります。

1.ふたを開けます。「

ふたオープ ンボタンを 押してふた を開けます。

2.油を入れます。 油を標準目盛まで入れます。

─標準目盛(約1.0L)

最少目盛(つぎたし目盛)(約800ml)

油は、標準目盛以上、最少目盛(つぎたし目盛) 以下で使わないでください。油がこぼれたり、 過熱してやけどや発火することがあります。

3. プラグを差し込みます。



通電ランプと加熱ランプが点灯します。

電源プラグやマグネットプラグにピン やゴミを付着させないでください。 感雷・ショート・発火の原因になります。



パン粉がすぐに浮く

4.油温を調節し、予熱をします。揚げ物の準備をします。



つまみ


温度調節温度調節つまみで目的に合わせた温度に調節します。

パン粉が底まで沈む

(設定のめやすは 7ページのメニュー例をご覧ください。)

調理を始める前に油を予熱してください。 約 20分で設定温度に温まりますので調理を始めることができます。 加熱ランプは温度調節つまみを1900位置にした場合、油温を保つために消えない場合があります。

パン粉などを油の上に落としてみるなど、油温の確認をしてください。




温度調節範囲

ふたを

取りはずす

6 串揚げアタッチメントを取付けて調理します。

パン粉が徐中まで沈む





押す オープンボタンを押してふたを開けます。


ご注意

ふたは垂直方向に開けたとき、取りは ずせます。他の角度ではふたが本体か ら取りはずせないため、油がこぼれるこ とがあります。ふたを開ける際に蒸気 でやけどをしないようにご注意ください。

7 ご使用後は...



ご使用後は、必ず電源プラグを コンセントから抜いてください。





串揚げの材料は一口大の大きさにしてください。大きすぎると加熱に時間がかかったり、食べにくかったりしま す。また、一度にたくさん入れると油温が下がり揚げ物の仕上がりが悪くなります。

金串等、金属の調理用具は使用しないでください。

最少目盛(つぎたし目盛)まで油が減った場合は、標準目盛まで油をつぎたしてください。少なすぎると過熱し すぎて、やけどや発火することがあります。

調理中に油がはねることがありますので顔を近づけたり、覗き込んだりしないでください。

食材によっては油がはねることがあります。食材の水気を少なくすることで油のはねを押さえることができます。 ご使用中加熱ランプがついたり消えたりしますが、油温を調節しているためであり、問題ありません。

串が油中に落ちたときは菜箸などを使用して取り出してください。

油の保管



使用後の油は、冷めてから油こし器などに移しかえ、 暗所に保管してください。

そのまま保管する場合は揚げカスを取り除いてください。 油を他の容器に移しかえる際は左記の方向から流してく ださい。反対側から流すと、内なべのバスケットとって 収納部から油がもれることがあります。

5

お手入れ… 必ず電源ブラグをコンセントから扱い 冷めてからお手入れをしてください。 必ず電源プラグをコンセントから抜いて、製品が



布に食器用中性 洗剤をうすめた お湯を含ませ、よ く絞ってからふ いてください。

内なべ・バスケット・串揚ザアタッチメント

スポンジで洗ってください。

ふた・フィルターカバー・露受け



本体からはずし、フィ 上に動か ルターを取りはずして すとはず 丸洗いができます。

スポンジで洗ってください。



ご注意



シンナー・ベンジン・ スプレー式クリーナー 類では絶対にふかな いでください。

フィルター(白)..ご使用の度にお手入れしてください。



食器用中性洗剤を 入れたお湯にしば らくつけた後、やさ しくもみ洗いしてく ださい。そのあと 自然乾燥させます。

ご注意

フィルター(黒)は洗わな いでください。ニオイを 抑える効果が低下します。 乾燥の際、乾燥機等を 使用しないでください。 縮んだり、本来の性能が 発揮できなくなること があります。

フィルター交換のめやす


1回 1時間の使用で 10~ 15回が交換のめやすです。 お求めの際は販売店か当社「お客様サービス係」(送料 は実費のご負担をお願いいたします。)にご注文ください。

製品番号	製 品 名	価 格
EP-AF07	交換用フィルター (2組入)	1セット 630円 (本体価格 600円)

消費税法の改正により、消費税相当額を含んだ支払総額で価格を表示して います。 消費税は平成 16年 4月現在の税率に基づいて計算されています。

油の飛び散りを防ぐため、 ■ ■ 以下の点にご注意ください。

材料の水気を拭き取ります。 洗った野菜(特にしいたけ、ピーマンなど)や魚介類は、フキン等で水気をよく拭き取ります。 揚げる前に材料の下ごしらえをします。 特別な下ごしらえが必要な材料



天ぷらの衣やドーナツなどの生地は、作りかたによっては生地中の水分や空気が急激に膨張して、 油が飛び散ることがありますので、次の点に注意して作りましょう。

天ぷらの衣…固くならないようにしてください。薄力粉100gに対して、冷水 90ml以上入れてください。 ドーナツなどの生地...ベーキングパウダーと砂糖を必ず入れてください。

冷凍食品についた氷は取り除きましょう。

揚げすぎに注意しましょう。 特にイカやゆで卵は揚げすぎると破裂することがあります。

揚げものを上手に揚げるには...

メニューに合った温度で揚げましょう。 新鮮な材料、できるだけ新しい油を使いましょう。

一度にたくさんの材料を揚げないようにしましょう。(冷凍コロッケ(60g)な32個まで)

揚げる順番を考えましょう...野菜を先に、魚介類や肉類は後に。(油が汚れやすい材料を後にします。)

揚げたものは重ならないように、網付のバット等に並べましょう。 揚げカスはこまめに取りましょう。 厚い肉など大きな材料を揚げる場合は、途中で返すときれいに揚げることができます。

連続して揚げるときは...油の温度が下がりすぎないようにご注意ください。次の材料を揚げる前に3~5分程、予熱するとおいしく揚がります。 2度揚げについて 中まで熱が通りにくい食材(厚みのある肉など)は2度揚げするとうまく揚がります。

低温(160~170)でじっくり揚げます。 いったん食材を取り出し、温度を 190に合わせます。(約3~5分待ちます。)

ふたたび食材を投入し、約份揚げます。

天ぷら衣の作りかた

卵... 1個 冷水... 150m(かき揚げの場合は90ml) 薄力粉... 100g 薄力粉はだまができないように、ふるいにかけておきます。 冷水を使います。

卵と冷水を混ぜた中に薄力粉を入れます。

太い箸などで、さっくりと粉が残る程度に混ぜます。 魚介類などは水分をふき取った後、薄く薄力粉をまぶして から衣をつけます。

バスケットは使用せず、食材の出し入れには菜箸をご利用ください。

フライの衣のつけかた

薄力粉 溶き卵 パン粉 の順に薄く均一につけます。

材料の余分な水分はふき取ります。 余分な粉ははたき落とします。 パン粉は軽く押さえるようにして

パン粉をまぶしたら、材料の水分で湿 らないうちに、すぐに揚げましょう。

メニュー例

× =	_	最大量のめやす	温度設定のめやす	
^ -	<u> </u>		予熱時	2度揚げ時
冷凍食品	コロッケ	60gのものなら2個まで(120g)	180	-
/マ/宋艮吅	フライドポテト	150g	190	_
鶏の唐揚げ ゆるい衣のときはバスケットは使いません。 トンカツ ドーナツ ゆるい生地のときはバスケットは使いません。		骨付き肉 4個まで(200g)	170	190
		1枚(150g)	170	190
		2固(50g)	160	_
天ぷら	野菜類	油面の 1/2程度	170	_
バスケットは使いません。	魚介類	油面の 1/2程度	180	_

カレー風味のエビフライ

材料...4人分

[材料 A]
ブレーンヨーグルト・・ 70g
カレー粉・・・・・大さじ1
ガーリックパウダー・小さじ 1
塩・・・・・・少々
コショウ・・・・・少々

エビは尻尾を残して殻をむき、背ワタを取り、 定先を切って水を出します。腹側に隠し包丁を 55所ぐらい入れて、熱を加えたときに曲がら ないようにします。

電気フライヤ・に油を入れ、温度を 170に設定 予熱を開始します。 材料Aを混ぜ合わせます。

エビに薄力粉、材料Aパン粉の順で衣をつけます。 予熱後、エビを2本ずつ揚げ、サニーレタスを 敷いた器に盛り、くし形に切ったレモンを添え ます。

スティックドーナツ

料...8本分

薄力粉・・・・・120g 卵・・・・・・・1個 ベーキングパウダー 牛乳・・・・大さじ1 ・・・・大さじ 1/2 打5粉 強力粉)・・適量 バター・・・・・ 20g グラニュー糖・・・適量 砂糖······ 20g

バターは室温において柔らかくしてクリーム状 に練り、砂糖を加え混ぜます。卵を牛乳で溶き ほぐし、半分の量をバターに加えます。 薄力粉とベーキングパウダーを合わせてふるい、 半分の量を に加え混ぜ合わせます。残りの溶 き卵と粉を加え、木べらで混ぜ合わせます。 手でこね、粉っぽさが少し残る状態でラップに 包み、冷蔵庫で約20分休ませます。 電気フライヤーに油を入れ、温度 160に設定し、

予熱を開始します。 のし台にうち粉をふり、めん棒で生地を約7mm の厚さにのばし、約10cm×2cmの棒状に切り分

.) S.ý。 予熱後、 を2本ずつ揚げ、グラニュー糖をま ぶします。

みそカツ

▼ 材 料…4人分 →			
イン イブ・・・・ エンヘンコ			`
豚ロース肉(5mm厚のもの)	パン粉・・・・・・適量	〔材料A〕	
··· 8tx		み そ・・・・・大さじ2	
小ネギ・・・・・・・ 2本	キャベツ(付け合わせ)	マヨネーズ・大さじ1	
書しその葉・・・・・・・8枚	·····適	■煎りゴマ・・・大さじ1	
卵	レモン・・・・・・ 1/2個		,
青しその葉・・・・・・・8枚	····適量	■煎りゴマ・・・大さじ	

ネギは小口切りにして、材料Aと混ぜ合わせます。

青しその葉は縦半分に切ります。 第0プライヤーに油を入れ、温度を 18位設定し、予熱を開始します。 服例に半分に切った青しその葉を 牧のせ、みそを塗り、さらに青しその葉を 牧のせ、豚

に薄力粉、溶き卵、パン粉の順に衣をつけます。 予熱後 を 牧ずつ揚げます。千切りにしたキャベッと一緒にお皿に盛りつけ、くし形に切ったレモンを添えます。

串揚げメニュー

例 科…4人刀		
ホタテ貝・・・・・・・8枚	〔天ぷら衣〕〔フライ衣〕	〔ソース〕(お好みで)
豚薄切り肉・・・・・・・・8枚	卵・・・・ 1/2個 卵・・・・ 1/2個	トンカツソース
白ネギ・・・・・・・・・・・・・・・・ 体	冷水··75ml 薄力粉···適量	ウスターソース
サツマイモ・・・・・・ 1/2本	薄力粉・・・50g パン粉・・・適量	しょうゆ
グリーンアスパラガス・・3本	[その他]	練りからし
レモン・・・・・・1個	竹串 18m以上のもの	トマトケチャップ
塩・コショウ・・・・・・少々	··· 20~ 30 4	塩 粉山椒等

ホタテ貝は水気をしっかり切って塩・コショウをし、串にさします。 豚薄切り肉を広げて塩・コショウをし、適当な大きさに切った白ネギを芯に巻いて串に刺します。 サツマイモは皮ごときれいに洗い、一口大に切って塩水につけてアクをぬき、水気を拭き取り串 に刺します.

グリーンアスパラガスはハカマを取って4つに切り、3本づつ串に刺します。

フリーノスパンのはバルマを示えます。 旧「盛り付け、くし切りにしたレモンを添えます。 「天ぶらを」さっくりと粉が残る程度に選ぜ合わせ、器に移します。 「フライ衣」卵をとき、薄力粉・とき卵・パン粉と別々の器に盛り付けます。 電気フライヤーに油を入れ、フタをして温度を18に設定し予熱します。

予熱が終わったらフタをミトン等を使ってはずし、一口串揚げアタッチメントをのせます。 お好みでそれぞれの串に、[天ぶら衣]が[フライ衣]をつけて揚げます。[フライ衣]をつける時は、 薄力粉・とき卵・パン粉の順に衣をつけてください。

好みでレモン汁、ソース等をつけていただきます。 材料が大きすぎると揚がるまでに時間がかかったり、火の通りが弱かったりします。 本品は 18m以上の竹串専用となっております。太い竹串や鉄串・フォンデュフォークはご利用い

ただけません。 食材によっては油がはねることがあります。食材の水気を少なくすることで油はねをおさえるこ

調理中に油がはねることがありますので顔を近づけたり、覗き込んだりしないでください。

こんなときは

こんなときは	調べるところ
油温が上がらない	電源プラグをコンセントに差し込んでいますか。 マグネットプラグにゴミなどがついていませんか。
調理できない	油温は、適温になっていますか。 油量が少なすぎませんか。または多すぎませんか。 材料を入れすぎていませんか。

アフターサービス

1.保証書

裏表紙に添付しています。 保証書は「お買い上げ日と販売店名」 の記入をお確かめのうえ、販売店から お受け取りください。 保証書をよくお読みになり大切に保管し

2.保証期間

てください。

お買い上げ日から、年間です。

3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、 直らないときは電源プラグを抜いてから お買い上げの販売店または当社「お客様 サービス係」に修理をご相談ください。

保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。 商品に保証書を添えてお買い上げの販 売店か当社「お客様サービス係」まで お申し出ください。

保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様 のご要望により有料修理させていただ きます。お買い上げの販売店か当社「お 客様サービス係」にご相談ください。

4.補修用性能部品の最低保有期間

この電気フライヤーの補修用性能部品 の保有期間は製造打切り後5年です。 性能部品とはその商品の機能を維持す るために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合 当社「お客様サービス係」にお問い合わ せください。

お客様サービス係

00(フリーダイヤル) 0120- 33- 7455 FAX (0256) 93- 1077 お電話承り時間:平日(月曜~金曜)午前時~午後時 〒959-0292 新潟県西蒲原郡吉田町大字西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

電源	AC100V 50- 60H z
定格消費電力	800W
製品寸法(約)	200× 345× 220mm(串揚げアタッチメント除く)
電 源 コード(約)	1.8m
付 属 品	バスケット 1ヶ 一口串揚げアタッチメント 1ヶ